


FRISBEEGOLF-säännöt

- Pelin tarkoitus on kiertää rata mahdollisimman vähillä heitoilla. Jokaiselle väylälle pelaajan tulokseen lasketaan heitot ja mahdolliset virhepisteet.
- Seuraava heitto suoritetaan siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Paikka merkitään merkkikiekolla ja seuraavaa heittoa heitetessä, jalka asetetaan merkin taakse. Saat kurkottaa sivulle, mutta yliastuminen on sallittu vasta kiekon irtoamisen jälkeen. Putti on 10 metrin säteellä tai lähempää heitetty kiekko. Puttia ei saa astua yli heiton jälkeen, vaan pelaajan tulee pysyä tasapainossa. Kauimmaksi jäänyt pelaaja heittää ensin, joten älä kiirehdi heittäjän eteen.
- Jos kiekko jää korkealle puuhun tai pensaaseen, niin seuraava heitto suoritetaan siitä kohdasta, missä kiekko oli puussa tms. Ei virhepisteitä.
- Pysyvät vesiesteet ovat pelikelvotonta (OB = Out Of Bound) aluetta. Lisäksi esimerkiksi istutukset tms. voidaan ilmoittaa alueiksi, joilta peliä ei jatketa. OB-alueelle joutunut kiekko on ulkona pelialueelta. OB heiton jälkeen peliä jatketaan DZ = Drop Zone alueelta (jos sellainen on merkitty väyläkartaan) tai siltä rajalta missä kiekko meni OB-alueelle. Rajasta saa ottaa metrin siirtymisen pelialueelle, mutta pelaajan tukipisteet eivät saa olla OB-alueella. OB-alueelle menneestä kiekosta merkitään yksi virhepiste.
- Mikäli kiekko häviää (hukkuu) ja sitä ei löydy 3 minuutin etsinnän jälkeen tulee siitä virhepiste. Peliä jatketaan siitä missä kiekko nähtiin viimeksi.
- Väylä on pelattu loppuun, kun kiekko on korin ketjujen kannattamana tai korissa. Ketjuosan päälle (katolle) jäänyt kiekko ei ole korissa.
- Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä määrällä heittoa.



Avoimna urheilukentän aukioloaikojen mukaisesti joka päivä klo 9-21.

Radan osoite:

**Hirvensalmen Keskusurheilukenttä
Kisatie 3
52550 HIRVENSALMI**

Rataa koskevat yhteydenotot
puh. (015) 727 111

TURVALLISUUSOHJEITA PELAAJILLE

- Olet vastuussa jokaisesta heittämästäsi kiekosta ja toimit radalla omalla vastuulla.
- Rata-alue on yleinen ulkoilu- ja virkistymisalue. Huomioi siis kaikki alueella liikkuvat, äläkä aiheuta vaaratilanteita. Urheilukentän ollessa käytössä tulee noudattaa erityisesti varovaisuutta.
- Anna edellisen poolin tai heittäjän päättää väylä ja siirtyä kohti seuraavaa väylää ennen kuin heität avauksesi.
- Varmista aina ennen heittoasi, että heittosektorilla ei ole ketään. Jos kiekko voi päätyä paikkaan, jonne et näe heittopaikaltaasi, varmista ennen heittoasi ettei siellä ole ketään. Älä heitä muita kohti varoittamatta kuuluvasti sekä varmistamatta heidän havaintoa aikomuksestasi heittää!
- Jos kiekko uhkaa varoitoimenpiteistä huolimatta osua johonkukin, siitä pitää varoittaa välittömästi. Pelaajien kesken käytetään varoitusshuutoa "fore" (foorr), mutta mikä tahansa osumasta varoittava huuto kelpaa.
- Huomaavainen, kohtelias ja hillitty käytös ovat frisbeegolfpelaajan tunnus. Ethän jätä roskia maastoon!

VÄYLÄKUVAUKSET

wäylä	1	2	3	4	5	6	yhteensä
par	2	3	2	2	2	3	par 14
pituus	63	75	39	50	52	96	375 m

Vinkki! Merkitse kiekoon nimesi ja puhelinnumerosi mahdollista tunnistamista sekä kadonneen kiekon palauttamista varten.